

JARKOVAČ J-501

HROBKOVAČ HJ-620

Návod na obsluhu a údržbu
Katalóg náhradných dielov



Výrobca: **AGROBON Bojná s.r.o.**
Malé Dvorany 840
956 01 Bojná
SLOVENSKO

Tel.: 038 / 537 37 33, 038 / 537 37 34
Fax: 038 / 537 37 35
E-mail : agrobond@agrobond.sk
Web: www.agrobond.sk

NÁVOD NA OBSLUHU

JARKOVAČ J-501

Jarkovač J-501 je určený k agregácii s malotraktorom typu AGZAT, VARI, DIAMON, ŠUPA-PRAKTIS, alebo k rotačným kypričom.

Slúži na hĺbenie riadkov, na ich následné zahrnutie a hrobkovanie. V spojení s malotraktorom sa používa v hrobkovej zostave.



Montáž akéhokoľvek náradia k malotraktoru prevádzame vždy pri vypnutom motore malotraktora a malotraktor musí byť zaistený proti pohybu a preklopeniu použitím oporného stojana!

HROBKOVAČ HJ-620

Hrobkovač HJ 620 je zostava jednoduchého rámu a dvoch jarkovačov J-501, spojených spolu dvoma úchytmi rozmeru 40x12. Na malotraktor sa uchyťava do nosiča veľkého závažia pomocou čapu Ø 16. Skrutkami M10 na závесе rámu nastavujeme bočnú vôľu 3-5 mm. **Tesnejšie vymedzenie vôľe môže mať za následok zhoršenie ovládateľnosti súpravy alebo poškodenie náradia!**

Montáž hrobkovača: jarkovač J-501 montujte k rámu tak, aby bola stĺpica jarkovača opretá vždy o zadnú stranu rámu! Vzdialenosť stĺpic jarkovača na ráme určuje vzdialenosť riadkov. **Doporučená vzdialenosť medzi riadkami je 600 mm**, táto vzdialenosť nám umožní riadky vyhlbiť aj ohrnúť malotraktorom.

S touto zostavou vyhlbujeme riadky v rozrobenej pôde na sadenie zemiakov, či inej plodiny sadenej do vopred pripravených riadkov. Šírku vyhlbenej ryhy regulujeme nastavením pravej a ľavej odhrňovačky na jarkovači. Hĺbku ryhy nastavujeme posunutím telesa jarkovača voči rámu a nastavenie zaistujeme úchytnom 40x12. **Hrobkovač** slúži aj na oborávanie plodín, ktoré potrebujeme ohrnúť zeminou, napr. zemiaky. **Pri oborávaní plodiny** vedieme stroj tak, **aby sme radlice viedli v medziriadkoch** a množstvo nahŕňanej pôdy regulujeme nastavením rozpätia odhrňovačiek. **Hrobkovač pri hĺbení riadkov používame zavesený za malotraktorom. Pri ohŕňaní riadkov - hrobkovaní je vhodnejší nasledovný variant: nosič veľkého závažia demontujeme a otočíme tak, aby tiahlo na uchytenie náradia bolo vpredu.** Veľké závažia pri hrobkovaní nepoužívame. **Hrobkovač umiestnime pred malotraktor** (hlavy jarkovača musia byť namontované v smere jazdy) a tak zaistíme pomocou čapu Ø 16.

V spojení s rotačným kypričom sa jarkovač J-501 nasadí do oka nosiča radličky. Pri práci kypriča s jarkovačom sa používajú 1 až 2 páry nožových hviezdíc, alebo sa namiesto nožových hviezdíc používajú oborávacie kolesá – oborávacia zostava – viď návod ku kypriču KB 211.

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

1. Kontrolujte utiahnutie skrutiek a zaistenie všetkých častí, zvlášť počas prvých 5 hodín práce.
2. Náradie po práci očistite od hrubých nečistôt, olejom namažte závity a pohyblivé časti.
3. Skladujte na suchých miestach a chráňte pred koróziou.
4. Opotrebené a poškodené časti včas vymeňte.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

1. Jarkovač J-501 a hrobkovač HB-620 v agregácii s malotraktorom môžu obsluhovať len **osoby staršie ako 18 rokov**, ktoré nesmú byť pod vplyvom alkoholu alebo drog.
2. Pred začatím práce sa oboznámte s návodom na obsluhu príslušného náradia a malotraktora.
3. Pri práci je zakázané zdržiavať sa v priestore pred malotraktorom, zaťažovať ho stúpaním alebo sadaním si naň.
4. Nastavovanie stroja a opravy prevádzajte iba v kľude a pri vypnutom motore.
5. Našartovaný stroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
6. Pri práci používajte pevnú obuv, ochranný štít alebo okuliare a vhodný pracovný odev.
7. Pri cúvaní zvýšte opatrnosť.
8. Svahová dostupnosť súpravy je max. 7°.
9. Dodržiavajte pokyny z návodu na obsluhu malotraktora.

Zoznam náhradných dielov

<u>Pozícia</u>	<u>Názov</u>	<u>Počet kusov</u>
1	teleso jarkovača	1
2	odhňovačka ľavá	1
3	odhňovačka pravá	1
4	kolík	2
5	plaz	1
6	skrutka M8-25	1
7	skrutka M10-25	1
8	matica M10	1

Technické údaje

Označenie	Jarkovač J-501	Hrobkovač HJ-620
Dĺžka	380 mm	
Minimálna šírka	380 mm	
Maximálna šírka	490 mm	
Výška	520 mm	
Hmotnosť	5 kg	18,6 kg